
カラーで登場,ニュー・ブロック・ゲーム。

SEGA DOUBLE BLOCK T3

セガ・ダブル・ブロック　T3



フロックとテニスを組み合わせた、
まったく新しい二人用のゲームです。






遊び方

二人用ですが一人でも遊べます。一人のときはコンピュータが相手をします。(図参考)

- プレーヤーは、各々三個のラケットを使って対戦します。①のラケットでボールを打ち返します。打ち損じてボールが自分の陣地に入ると、相手の得点となります。
  得点は、ラリーの回数により変わります。たとえばラリーが5回続き6回目に自分が失敗した場合、自分のフロックが5個消え、これに相当する得点が相手に与えられます。(ラリーの回数は画面の側面中央に表示)



- 相手の陣地の後方の線が開いたとき、ボールがこの線の外側に出ないように、2のラケットでコントロールします。ボールが外に出るとゲーム終了となります。
  後方の線は、得点が1,000点以上(調整可)になると開きます。
- 自分の陣地に侵入したボールは、3のラケットで打ち返し中央に戻します。
- フロックが少なくなるに従ってハリヤー(障害物)があらわれます。
- フロックの得点は、赤20点、黄40点、緑60点、紫80点となっており、それぞれ2列づつあります。

〈仕　様〉

サイズ　縦75cm/横50cm/高57 63 69cmの
　3段階に調整可能
電気関係　100V/70W　50・60Hz
画　面　14インチ・カラーブラウン管
コイン・シュート　100円
〒91-10095

SEGA

株式会社セガ・エンタープライゼス
本　社　東京都大田区羽田1-2-1[illegible]　電話[illegible]3(7[illegible]2)31[illegible]1(大代表)
関西支店　大阪府豊中市豊南町東2-5-[illegible]3　電話06(3[illegible])[illegible]31(代　表)
博多支店　福岡県福岡市中央区白金2 5 15　電話09[illegible](5[illegible])4[illegible]1[illegible](代　表)